

Informace, postup lakování, návod k montáži obložkových zárubní

Vážený zákazníku, tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku. Jedná se o dřevěné obložkové zárubně dodávané v surovém stavu, to znamená, že nejsou povrchově chráněny, je proto nutné dodržovat následující upozornění a doporučení.

Doporučení:

- rozbalené obložkové zárubně umístěte na suché místo
- obložkové zárubně nikdy neinstalujte do mokrých staveb, do staveb, kde je čerstvě vymalováno, zhotovena podlaha nebo tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena vlhkost nad běžnou úroveň, to je cca 50%
- před montáží je obložkové zárubně nutné natřít, nastříkat nebo nalakovat a to velmi pečlivě po celém povrchu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do dřeva a tím se zamezilo jeho pracování (změnu rozměrů, praskání, kroucení)

Lakování:

- lakování provádějte nejméně ve třech vrstvách
- po nátěru a zaschnutí první napouštěcí vrstvy (může být ředěná dle pokynů výrobce laků) proveďte přebroušení natřené plochy smirkovým papírem č. 120 – 150
- přebroušený povrch důkladně zbavte prachu a případných nečistot (můžete použít i navlhčený hadřík) • opakujete druhý nátěr a po jeho zaschnutí opět přebroušení smirkem č. 150
- proveďte třetí nátěr a již nebruste
- obložkové zárubně je nutné po celou dobu užívání udržovat v natřeném stavu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti
- obložkové zárubně není vhodné vystavovat přímému působení tepelného zdroje (dochází k seschnutí)

Montáž: (můžete svěřit specializované firmě, nebo dbát následujících doporučení)

- na pevné podložce (např. podlaze) smontujte pevné části ostění s krycími lištami
- do drážek v šikmé části krycí lišty vložte elipsovou lamelu, pomocí které dojde k vystředění lišt
- spojte postupně horní díl a boky
- do předvrtaných otvorů v rohovém spoji vložte spojku se dvěma excentry
- otočte bílými excentry - dojde ke stažení rohu krycí lišty
- zajistěte ostění - do drážky v horní části boku ostění zasaďte pružinovou spojku, doklepněte pružinovou spojku do drážky v horním dílu ostění, na každé straně použijte dvě pružinové spojky
- smontovanou část postavte do připraveného stavebního otvoru
- stavební otvor musí být stavebně zapraven a musí být minimálně o 30 mm širší a o 15 mm vyšší, než je vnější rozměr dveří
- obložkové zárubně vyvažte na rovinu a kolmost, zaklínujte minimálně na třech místech (nejlépe 10 cm nad zemí, uprostřed a cca 30 cm od vrchu)

- rozepržete obložkové zárubně připravenými laťkami, aby po aplikaci montážní pěny nedošlo k prohnutí obložkové zárubně, případně k vytočení ostění
- zavěste dveře a překontrolujte správnou funkci, popřípadě dolad'te pomocí pantů
- pokud je vše v pořádku, vyplňte otvor montážní pěnou a ponechte ji zatvrdnout podle pokynů výrobce
- na pevné podložce (např. na podlaze) smontujte krycí lištu s perkem, perko potřete lepidlem a celou část zasun'te do středového dílu obložky, místo lepidla je možné použít i silikon (doporučujeme potřít jen lehce, pro případ, že byste potřebovali obložku někdy demontovat)
- do drážky ve falci zasun'te těsnění stromečkem
- po zaschnutí montážní pěny a lepidla či silikonu jsou obložkové zárubně plně funkční